

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Kolimator Spitfire 3x



PPHU KOLBA Łukasz Matuszczak

Limanowskiego 65

42-506 Będzin-Grodziec

tel/fax +48 32 265 22 00

sklep@kolba.pl

DYSTRYBUTOR

Kolimator Spitfire, pasujący do szyny AR, to połączenie nietuzinkowych osiągnięć z kompaktowymi rozmiarami. Pomaga w szybkim namierzeniu celu, znajdującego się na bliskim lub średnim dystansie. Krzyż DRT zapewnia stałą ostrość na całym zakresie powiększenia, w połączeniu z czerwonym lub zielonym podświetleniem płamki, które możemy regulować w pięciu stopniach natężenia, w zależności od potrzeb.

Optyka

Wielowarstwowa optyka

Oparta na pryzmacie

Zapewnia ostry obraz i poprawia widoczność krzyża nawet bez podświetlenia



Budowa

Tubus jednoczęściowy – porowata aluminiowa obudowa zwiększa odporność i wodoodporność

- wodoodporna
- odporna na rosenie
- odporna na uderzenia
- anodyzowane wykończenie
- temperatura pracy: -30 do 50 stopni Celsjusza

Funkcje dodatkowe/ Udogodnienia

Możliwość regulacji wysokości montażu

Fabrycznie zamontowany na wysokości 40,4 mm, pod kątem tradycyjnych przyrządów celowniczych. Jeżeli konieczne jest obniżenie kolimatora do 30 mm, należy wyjąć dodatkową podkładkę.

- regulowane natężenie oświetlenia plamki - pozwala na regulację natężenia światła w zależności od warunków
- żywotność baterii - czas pracy w trybie najniższym wynosi 3000h oraz 250 w najwyższym
- wybór czerwonego lub zielonego podświetlenia - możliwość wyboru podświetlenia plamki

Instalowanie baterii

Zdejmij pokrywę zasobnika na baterie, używając monety lub śrubokręta. Włóż baterię CR2032 plussem do góry i nałóż pokrywę. Przykręcając ją, upewnij się czy uszczelka jest właściwie ułożona.



Regulacja podświetlenia

Obróć pokrętło regulacji podświetlenia w prawo lub w lewo. Na jego tarczy znajdują się czerwone lub zielone cyfry, określające pięć poziomów jasności. Wybrany kolor i poziom jasności wskazuje cyfra, skierowana do strzelca.



UWAGA:

Po skończonym strzelaniu obróć pokrętło na pozycję „0”, aby uniknąć wyczerpania baterii.

Ustawianie ostrości krzyża

Spójrz przez kolimator w stronę białej ściany.

Obróć pokrętło regulacji ostrości, aż obraz będzie czysty.



Regulacja pionowa i pozioma

Każde kliknięcie pokrętła zmienia ustawienie o 1/2 MOA. 1/2 MOA

to 1/8 cala na 25 jardach (3 mm na 22 metrach), 1/4 cala na 50 jardach (6 mm na 45 metrach), 1/2 cala na 100 jardach (13 mm na 91 metrach) i 1 cal na 200 jardach (25 mm na 180 metrach).

- usuń zakrywy pokręteł regulacji
- dokonaj regulacji za pomocą monety bądź śrubokręta

Na przykład

W przypadku celu położonego na 50 jardach, obrót o cztery kliknięcia spowoduje kompensatę.



Montaż kolimatora

Obróć kolimator pokrętkiem podświetlenia w stronę strzelca.

1. Poluzuj śruby podstawy i wsuń kolimator na szynę, dokładnie dopasując żłobienia montażu do szyny.
2. Delikatnie wciśnij kolimator i przesuń go do przodu, a następnie dokręć śruby podstawy.



UWAGA:

W celu uniknięcia zranienia w wyniku odrzutu, upewnij się czy odległość od oka wynosi co najmniej 5 cm. Przed dokręceniem śrub sprawdź, czy widzisz całe pole.


Wysokości montażu

Fabrycznie wysokość montażu została ustawiona na 40.4 mm, licząc od środka obiektywu do podstawy.

Jeżeli chcesz obniżyć montaż na 30 mm, poluzuj śruby montażowe i zdejmij podwyższenie i podstawę. Załóż samą podstawę, mocując ją za pomocą krótkich śrub, dołączonych do zestawu.

Namierzanie cel

Przyłożenie celu o szerokości 15 cali (ok. 40 cm) do pomiarki pozwala na oszacowanie odległości od niego.



KARTA GWARANCYJNA

Nazwa towaru

Kolimator

Typ

Spitfire

Numer fabryczny

Data sprzedaży

Pieczętka i podpis punktu sprzedaży

Data przyjęcia	Data wydania	Opis usterki	Pieczęć serwisu

PRAWO DO REKLAMACJI ORAZ WARUNKI GWARANCJI

1. PPHU Kolba Łukasz Matuszczak z siedzibą w Będzinie ponosi odpowiedzialność w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży w myśl ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2. Producent, firma Vortex, udziela wieczystej gwarancji na produkt, w ramach poniższych warunków:
 - firma Vortex zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktu na nowy, jeżeli ulegnie on uszkodzeniu lub będzie miał wadę fabryczną, na własny koszt
 - prawo do gwarancji przechodzi na kolejnych właścicieli produktu
 - nie ma potrzeby przedstawienia karty gwarancyjnej
 - nie ma potrzeby posiadania dowodu zakupu
 - gwarancja nie obejmuje zgubienia, kradzieży lub celowego uszkodzenia
 - uszkodzeń kosmetycznych nie mających wpływu na działanie produktu

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI

PODPIS I DATA _____



PUNKT SERWISU GWARANCYJNEGO

PPHU Kolba Matuszczak Łukasz
ul. Limanowskiego 65; 42-506 Będzin-Grodziec
tel/fax 32 265 22 00 wew. 24

www.kolba.pl
serwis@kolba.pl



PPHU KOLBA Łukasz Matuszczak

Limanowskiego 65
42-506 Będzin-Grodziec
tel/fax +48 32 265 22 00
sklep@kolba.pl

DYSTRYBUTOR