

Lista kompatybilności Ronin-S (z dnia 30 maja 2018)

Poniższa tabela przedstawia zestawienie kamer i obiektywów, wspieranych przez Ronin-S. W kolumnie "Funkcje" zostały wymienione właściwości kamery, dostępne przy użyciu gimbała lub aplikacji. Kamery i obiektywy o podobnych wymiarach i wadze mogą być kompatybilne, jednak nie pojawiają się na liście do czasu, aż zostaną oficjalnie zweryfikowane przez DJI. Lista zostanie aktualizowana, po weryfikacji nowych kamer i obiektywów.

Marka	Model	Funkcje	Kompatybilne obiektywy
Canon	60D	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rozpoczęcie/ zakończenie nagrywania ✓ Wykonywanie zdjęć ✓ Pobieranie ostrości (przy wspieranym obiektywie) * ✓ Dostosowanie parametrów kamery * 	Pełne wsparcie obiektywów EF-S do kamer o formacie APS-C EF 8-15mm f/4L USM EF 11-24mm f/4L USM EF 16-35mm f/2.8L III USM EF 16-35mm f/4L IS USM EF 17-40mm f/4L USM EF 24-70mm f/2.8L II USM EF 24-70mm f/4L IS USM EF 24-105mm f/4L IS II USM EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM EF 35mm f/1.4L II USM EF 50mm f/1.2L USM EF 85mm f/1.2L II USM EF 85mm f/1.4L IS USM EF 85mm f/1.8 USM
	70D		
	77D		
	80D		
	7D Series		
	1D Series		
	5D Series		
6D Series			
Panasonic	GH5/GH5s	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rozpoczęcie/ zakończenie nagrywania ✓ Wykonywanie zdjęć ✓ Pobieranie ostrości (przy wspieranym obiektywie) ✓ Dostosowanie parametrów kamery* 	H-E08018GK H-HSA35100GK H-HSA12035GK FSA45200GK H-ES12060GK H-X012GK H-FS12060GK H-H025GK H-X015GK H-HS030GK
	GH4	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rozpoczęcie/ zakończenie nagrywania ✓ Wykonywanie zdjęć 	
Nikon	D850	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rozpoczęcie/ zakończenie nagrywania ✓ Wykonywanie zdjęć ✓ Pobieranie ostrości (przy wspieranym obiektywie) * ✓ Dostosowanie parametrów kamery* 	AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR AF-S Zoom-NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
	D5		
	D3		
	D300		
	D300S		
	D3S		
	D3X		
	D4		
	D4S		
	D500		
	D5000		
	D5100		
	D5200		
	D5300		
	D5500		
	D600		
	D610		
	D700		
	D7000		
	D7100		
	D7200		
D750			
D800			
D810			
D810A			
D90			
Df			
Sony	A7 Series	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rozpoczęcie/ zakończenie nagrywania ✓ Wykonywanie zdjęć 	FE 24-105mm F4 G OSS FE 16-35mm F2.8 GM FE 12-24mm F4 G FE 100mm F2.8 STF GM OSS FE 85mm F1.8 Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS FE 24-70mm F2.8 GM Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS FE 28mm F2 Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA Planar T* FE 50mm F1.4 ZA FE 50mm F1.8 Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA FE 85mm F1.4 GM FE 90mm F2.8 Macro G OSS
	A9		
	A6000 A6300 A6500		
Hasselblad	X1D	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rozpoczęcie/ zakończenie nagrywania * ✓ Wykonywanie zdjęć * 	XCD 4/21mm XCD 3.5/120mm XCD 3.2/90mm XCD 3.5/45mm XCD 3.5/30mm

*Funkcje zostaną zaimplementowane przy kolejnej aktualizacji oprogramowania.